

利根沼田文化会館ホール音響設備一覧

	機 材	規 格	数 量		
			大	小	共通
大	音響調整卓	YAMAHA DM7	1		
	プロセニアムスピーカー	NEXO GEOM1210 GEOM1220 L18	2		
	サイドスピーカー	NEXO GEOM620 MSUB12	2		
	固定ハネカエリスピーカー	NEXO P10	2		
	フロントスピーカー	MartinAudio A40	3		
	ワイヤレスマイクロホン(800MHZ帯 B型)	SHURE ULXD2/B58-JB(ハンド)	6		
		SHURE ULXD1-JB(送信機)	6		
		SHURE UL4B/C-MTQG-A	6		
		SHURE WBH54B	2		
	三点吊りマイク	NEUMANN USM69i(三点吊り用)	1		
	コネクター盤	<袖上下共通>			
		MIC×16 16CH×3			
		SP×4 Dante Pri×2 Sec×2			
		INCOM×4			
		三点吊りリモート×1			
		音響電源(主幹100KVA 8分岐 C型)			
		<客席後方>			
		MIC×2 Dante Pri×2 Sec×2			
		一般電源×4(平行) 音響電源×2(平行)			
		<床>			
		MIC×10			
	周辺機器等	TASCAM CD-6010	2		
		TASCAM SS-CDR250N	2		
		TASCAM 202MkVII	1		
		PD8L	1		
小	音響調整卓	YAMAHA DM3		1	
	メインスピーカー(サイド)	NEXO GEOM620		2	
	固定ハネカエリスピーカー	YAMAHA VXS8		2	
	ワイヤレスマイクロホン(800MHZ帯 B型)	SHURE ULXD2/B58-JB(ハンド)		4	
		SHURE ULXD1-JB(送信機)		2	
		SHURE UL4B/C-MTQG-A		2	
		SHURE WBH54B		2	
	録音用マイク	SENNHEISER MKH416-P48U3		1	
	周辺機器等	TASCAM CD-6010		2	
		TASCAM SS-CDR250N		2	

	機 材	規 格	数 量		
			大	小	共通
可 搬	ステージ・モニタースピーカー等	JBL SP225-6			4
		JBL SP212-A (スタンド付)			2
		JBL 718S			4
		Electro Voice SX300(スタンド付)			4
		Electro Voice 1152FM			5
	ポータブルミキサー	YAMAHA MG12/4FX			1
		YAMAHA MG124C			1
		YAMAHA DM3			1
		ALLEN&HEATH SQ6			1
	マイクロホン	SONY C-38B			2
		SENNHEISER MD431 II			2
		SENNHEISER MD421 II			2
		SENNHEISER MD421U4			3
		SENNHEISER MD441U			1
		SHURE BETA58			1
		SHURE SM-58			9
		SHURE SM-57			9
		EV RE20			1
		AKG D112			1
		AKG C480Bcomb -ULS/61			4
		AMCROM PCC-160B			5
	マイクロホンスタンド	高砂 MF-34T(フロア小三段)			9
		高砂 MF-18T(フロア二段)			4
		高砂 MF-18TM(フロア二段)			10
		高砂 MS-28(卓上二段)			5
		高砂 MS-205(卓上二段)			1
		高砂 MS-404(卓上フレキ)			1
		K&M 259(ミニブーム)			11
		K&M 210(ブーム)			12
	マルチケーブル	16CH 30m			3
		16CH 10m			1
	LANケーブル	CANARE ETC6A-40-N			4
		CANARE ETC6A-20-N			4
		CANARE ETC6A-10-N			4
	周辺機器等	TASCAM CD-MD1B MK-III			1
		TASCAM MD-CD1			1
		TASCAM HS20			2
		YAMAHA PX5			2
		YAMAHA XP5000			4
		YAMAHA XP2500			2
		YAMAHA XP7000			2
		YAMAHA FDS360			1
		HYFAX PR8023			2
		Rio1608-D2			2